1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Устройства заземления и контроля серии УЗА-2МК модели 04 (УЗА-2МК-04), далее УЗА, предназначены для заземления автоцистерн и других транспортных емкостей, с целью отвода зарядов статического электричества в процессе налива (слива) нефтепродуктов и других ЛВЖ и одновременного контроля наличия цепи «заземляющее устройство-автоцистерна».

1.2 УЗА выполнено в соответствии требованиями ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006), ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004), ГОСТ 22782.3-77, комплектом конструкторской документации УЗА-2МК.00.000-04, согласованной и утвержденной в установленном порядке и имеет «специальный» и «искробезопасная электрическая цепь» виды взрывозащиты, маркировку по взрывозащите 1ExibIIBT4X и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений класса В-1Г и наружных установок согласно гл.7.3 ПУЭ –98 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

1.3 УЗА предназначены для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения У категории I, согласно ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -40 С до +40 С.

2. Основные технические данные и характеристики

2.1 Параметры искробезопасной цепи:

Напряжение, В, не более 12;

Ток, А, не более 0,025

2.2 Параметры электропитания

2.2.1 Напряжение, В, ... 220 промышленной частоты;

2.2.2 Отклонения напряжения, % ..... +10, -15

2.2.3 Ток потребления от источника электропитания, А, не более 0,02

2.2.4 Потребляемая мощность, ВА, не более 6;

2.3 Величина сопротивления между клеммой заземления и зажимом проводника заземления, Ом, не более 10

2.4 Величина сопротивления между контактами зажима проводника заземления при которых выдается сигнал «Заземление», Ом, не более 100

2.5 Сопротивление изоляции между цепями питания и корпусом, МОм, не менее 20

2.6 Электрическая прочность изоляции выдерживает испытательное напряжение, В, не менее

- между цепями управления и искробезопасными цепями 500;
- между искробезопасными цепями и корпусом 500;
- между искробезопасными цепями и цепями электропитания ..... 500.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц): измененных	замененных	новых	аннулированных	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

УЗА-2МК 00.000-04 ПС

Лист 6

Схемы подключения электропитания



Рис. 2

УЗА-2МК 00.000-04 ПС

Лист 5

2.7 Нагрузочная способность выходного контакта для блокировки:

- напряжение, В, не более 220;
- частота, Гц, ... 50+/- 1;
- ток, А, не более ..... 1,0.

2.8 Условия наработки на отказ, включений, не менее ..... 5000.

2.9 Длина проводника заземления, м, не менее 5

2.10 Длина кабеля электропитания, м, не менее, ... 0,7

2.11 Габаритные размеры устройства заземления и контроля, мм, не более ..... 190x190x70.

2.12 Масса, кг, не более:

- устройства заземления 1,3;
- проводника заземления ..... 1,2.

2.13 Срок службы, год, ... 6

2.14 Температура окружающей среды, С, ... от – 40 до + 40;

2.15 Относительная влажность окружающей среды при температуре +35 С,% до ..... 98.

2.16 УЗА в упаковке для транспортирования выдерживают:

а) транспортную тряску с ускорением 30 м/с при частоте ударов до 120 в минуту в течении, ч 2,0;

б) температуру, С ..... от –50 до +50;

в) влажность при температуре +35 С, % ..... 95 +/- 3.

2.17 Степень защиты устройства заземления УЗА от проникновения твердых тел и воды по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89), ... IP54.

2.18 Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, ... I.

3. Комплектность

3.1 В комплект поставки УЗА (см. рис.1) входит:

- устройство заземления ..... 1шт.
- заземляющий проводник ..... 1шт.
- комплект монтажный ..... 1шт.
- инструкция по эксплуатации ..... 1шт.
- паспорт ..... 1шт.

4. Свидетельство о приёмке

Устройство заземления и контроля типа УЗА-2МК модель 04, заводской номер _____ соответствует требованиям УЗА-2МК.00.000 ТУ и признано годным к эксплуатации.

М.П. Дата выпуска «___» _____ 2012г.

Представитель ОТК _____

Изготовитель _____

5. Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие устройства заземления и контроля типа УЗА требованиям УЗА-2МК.00.000 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6. Сведения о рекламациях

6.1 При выявлении неисправности или отказе в работе УЗА в период гарантийных обязательств, потребителем составляется акт с указанием предполагаемой причины отказа, который вместе с неисправным устройством и его паспортом направляется предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

6.2 В случае, если отказ в работе УЗА в период гарантийного обязательства произошел по вине потребителя, то ремонт или замена УЗА производится за счет потребителя.

6.3 Регистрируются все рекламации.

7. Основание на изготовление и применение

7.1 Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ05.В03716 от 18.11.2011г.

7.3 Разрешение на применение № РРС 00-046710 от 20.01.2012г.

8. Сведения об установке УЗА

8.1 При монтаже УЗА необходимо руководствоваться:

- 7.3 ПУЭ-98 «Электроустановки во взрывоопасных зонах».
- ПТЭ и ПТБ предприятия.

8.2 Перед монтажом, УЗА должно быть осмотрено. При этом необходимо обратить внимание на отсутствие повреждений внешней оболочки, отсутствие повреждений кабеля питания и наличие табличек маркировки взрывозащиты и знака заземления.

8.3 Устройство заземления и контроля устанавливается рядом с устройством налива (слива), желательно с левой стороны по ходу движения автоцистерны, на высоте 1,5 – 1,7м от земли. Проводник заземления, со стороны устройства заземления, должен быть жестко закреплен к элементам крепления устройства заземления, свернут в кольцо диаметром не менее 1м. и надет на крюк (см. рис.1).

8.4 Устройство заземления должно быть надёжно закреплено и заземлено. Сопротивление между устройством заземления и контуром заземления, должно быть не более 10 Ом. Места подсоединения должны быть тщательно зачищены, и после крепления покрыты слоем антикоррозийной смазки.

8.5 Проводник заземления, с помощью разъема, должен быть подсоединен к устройству заземления и опломбирован.

8.6 Схема электрического подсоединения УЗА показана на рис.2.

8.4 На автоцистерне должно быть подготовлено место для установки зажима проводника заземления. Это пластина (сегмент угольк, балки, швеллера и т.п.) с размерами 25 X 25 и толщиной не более 15 мм.

8.5 Место для установки зажима проводника заземления на автоцистерне должно быть тщательно зачищено (с обеих сторон) от грязи, краски и коррозии и покрыто слоем антикоррозионной смазки.

8.6 Электроды зажима проводника заземления должны быть чистыми (очищены от грязи и покрыты антикоррозийной смазкой) и иметь стабильный электрический контакт с автоцистерной обоими электродами.



Рис. 1